

< RB3200 시리즈 리모컨 채널 변경 방법 >

1. 리모컨 채널 변경 진입방법.

- 1) 건조온도 +/- 및 온수온도 버튼 3개를 동시에 누름.



- 2) 1)항을 진행 하면 절전의 표시가 0 --> 1로 변함.



- 3) 2)항 상태에서 절전 스위치를 누르면 숫자가 1 --> 8까지 변함. (채널 1~8까지 8개임)



2. 채널설정 완료 및 종료.



- 1) 위 채널 2번 상태에서 건조온도 +/- 및 온수온도 버튼 3개를 동시에 누르면 채널 변경이 아래와 같이 세팅되며 종료됨. (절전위치에 숫자가 채널번호 --> 0으로 변경 됨)



3. 컨트롤러 채널 변경 방법.



CH1	CH2	CH3	점퍼상태	리모컨 채널
1	1	1	■ ■ ■	1
0	1	1	□ ■ ■	2
1	0	1	■ □ ■	3
0	0	1	□ □ ■	4
1	1	0	■ ■ □	5
0	1	0	□ ■ □	6
1	0	0	■ □ □	7
0	0	0	□ □ □	8

"1"은 점퍼 삽입 / "0"은 점퍼 분리 상태임.

***비데 본체부는 채널 변경 후에 전원을 OFF후 재 ON 시켜야 함. (전원을 껐다 켜야 완료)**

< RB3100 시리즈 리모컨 채널 변경 방법 >

1. 리모컨 채널 변경 진입방법.

- 1) 물내림 대 / 비데 / 무브 버튼 3개를 동시에 누름.



- 2) 1)항을 진행 하면 온수온도 표시부의 LED가 OFF됨.



- 3) 2)항 상태에서 **노즐위치** 조절의 버튼을 누르면 온수온도 표시 LED의 상태가 변경됨.



온수온도 LED 상태

LED표시	리모컨채널
○○○	1
○○●	2
○●○	3
○●●	4
●○○	5
●○●	6
●●○	7
●●●	8

2. 리모컨 채널설정 완료 및 종료.

- 1) 세팅시 눌렀던 물내림 대 / 비데 / 무브 버튼 3개를 동시에 누르면 종료.
(LED의 상태로 1 --> 8까지 변함. (채널 1~8까지 8개임))

3. 컨트롤러 채널 변경 방법.



리모컨 온수온도 LED 상태

LED표시	리모컨채널
○○○	1
○○●	2
○●○	3
○●●	4
●○○	5
●○●	6
●●○	7
●●●	8

컨트롤러 상태

CH1	CH2	CH3	점퍼상태	리모컨 채널
1	1	1	■ ■ ■	1
0	1	1	□ ■ ■	2
1	0	1	■ □ ■	3
0	0	1	□ □ ■	4
1	1	0	■ ■ □	5
0	1	0	□ ■ □	6
1	0	0	■ □ □	7
0	0	0	□ □ □	8

"1"은 점퍼 삽입 / "0"은 점퍼 분리 상태임.

*비데 본체부는 채널 변경후에 전원을 OFF후 재 ON 시켜야 함. (전원을 껐다 켜야 완료)