

로얄TOTO 비데 사용방법

* RB 600 시리즈

로얄TOTO 비데를 사용하려면…

세정

- 항문 세정시 세정 스위치를 누릅니다.
- 세정 범위를 넓게하여 씻고자 할 때에는 무브 스위치를 누릅니다.
- 세정 위치는 노즐조절 스위치 ▲(앞) ▶(뒤)를 눌러 조절합니다.
- 물의 세기가 강약으로 반복되는 세정을 원하실 때는 맷사지 스위치를 누릅니다.
- 물의 세기는 수압조절 스위치 ▲(강) ▶(약)을 눌러 조절합니다.
- 세정이 끝나면 정지 스위치나 건조 스위치를 누릅니다.
(정지 스위치를 누르지 않으면 3분 후 자동 정지 됩니다)

비데

- 여성의 청결을 위한 비데 세정시 비데 스위치를 누릅니다.

건조

- 세정 부위의 건조를 위해서 건조 스위치를 누릅니다.
- 바람의 온도는 온풍온도조절 스위치 ▲(고) ▶(저)를 눌러 조절합니다.
- 정지 스위치를 누릅니다.
(정지 스위치를 누르지 않으면 5분 후 자동 정지 됩니다)

AUTO 자동

- 한번에 세정에서 건조 후 정지까지 자동 진행됩니다. (세정 40초 → 건조 2분)
- 항문 세정시 : 자동 스위치를 누릅니다.
- 비데 세정시 : 자동 스위치를 누른 후 비데 스위치를 누릅니다.



로얄TOTO(주)

고객상담실 1566-7070