



매립형 대변감지기 (RCE 300)

1) 본체부


■ 서양식 대변기 후면에 설치시




■ 서양식 대변기 측면에 설치시



■ 동양식 대변기 전면에 설치시




■ 동양식 대변기 측면에 설치시




매립형 대변감지기 (RCE 300)

2)감지기부

■ 서양식 대변기에 설치시



■ 동양식 대변기에 설치시



감지기부는 대변기의 측면에 설치하여 주십시오.
A와 B의 치수는 설치장소에 따라 차이가 있을 수 있습니다.
아래의 설치치수를 참조하십시오.

서양식 대변기에 설치시	
B	A
350~600	280
601~650	380

동양식 대변기에 설치시	
B	A
350~600	350
601~650	450

※설치가 완료된 후 감지기가 정상적으로 작동되는지 확인해 주십시오.