

RLS950A 싱글레버식 샤워

제품의 기능이 충분히 발휘되도록 이 시공설명

안전을 위해 반드시 지켜 주세요

(설치전에 이 안전상의 주의를 잘 읽고 바르게 설치하여 주세요.)
※ 이 설명서에는 기능을 안전하고 바르게 설치하기 위하여 반드시 준수하여야 할 것을 주의 표시에 따라 가르치고 있습니다.

주의

이 표시란의 내용을 무시하고 잘못 설치하면 신체손상 또는 물적 손해가 발생할 가능성이 있다는 것을 나타 냅니다.

주의

- 1) 온수와 냉수를 반대로 배관하지 마세요.
냉수를 사용하려고 해도 뜨거운 물이 나와 화상을 입을 수 있습니다.
- 2) 온수 온도는 최고 85℃ 이하가 되게 하십시오.
85℃ 이상으로 사용하면 기구의 수명이 짧게되어 수전의 파손으로 누수가 되어 가재도구등을 적셔 재산손해가 발생할 수 있습니다.
- 3) 제품을 분해할 경우는 반드시 온, 냉수 메인밸브를 잠근후 행하여 주세요.
고온의 뜨거운물이 나와 화상을 입기도 하고 온, 냉수가 토출되어 가재도구등을 적셔 재산 손해가 발생할 수 있습니다.
- 4) 온수측 급수에 증기를 사용하지 마십시오.


사용 조건

1. 사용 수압 조건
가) 급수되는 온수 냉수의 압력은 최저 1kg/cm² 이상 최고 7.5kg/cm² 이하가 되어야 합니다.
나) 급수되는 수압이 7.5kg/cm²초과하는 경우에는 시판되는 감압밸브로 2kg/cm²정도로 감압 하여 사용해 주십시오.
다) 냉수 압력은 온수 압력보다 반드시 높거나 동일하게 하여야 합니다.
2. 온수측 급수 온도 조건
온수 온도는 최고 85℃ 이하가 되게 하십시오.
※ 안전을 위하여 60℃의 온수 온도를 권장 합니다.
3. 온수측과 냉수측의 배관이 반대로 시공되지 않게 주의 하십시오.
냉수측 배관에는 청색 표시의 호스를 연결하고, 온수측 배관에는 적색 표시의 호스를 연결하십시오.

시 공 방 법

1. 취부하고자 하는 도기의 구멍은 반드시 $\phi 32$ 가 되어야 합니다.


※ 마블카운터위에 설치할 경우에는 설치 하고자하는 위치의 구멍이 $\phi 32$ mm 되도록 뚫어주십시오.



2. 몸통의 고정은 그림과 같이 고정판을 고정볼트에 끼우고 고정너트를 스파우트가 흔들리지 않도록 완전히 조여 주십시오.


3. 스톱밸브와 후랙시블호스를 연결할때 후랙시블호스가 꺾이지 않도록 하여 주십시오.

4. 후랙시블호스에 연결된 너트의 패킹이 스톱밸브와 완전한 기밀을 위하여 너트를 충분히 조여 주십시오.



시 공 완 성 도


사 용 방 법



1. 토수 및 지수

어느 위치에거나 레버핸들을 올리면 토수, 내리면 지수가 됩니다.
토수량은 레버핸들을 올릴수록 많아집니다.


토수 및 지수



2. 온도조절

온도조절은 레버핸들의 회전하는 거리와 같습니다.
레버핸들을 우측으로 완전히 돌리면 냉수, 좌측으로 회전시킬수록 온도가 올라 갑니다.


온도 조절



3. 토수전환

전환핸들을 당기면 샤워, 누르면 스파우트측에서 토수 됩니다.
샤워 사용후 물을 지수시키면 자동적으로 전환핸들이 스파우트측으로 전환됩니다.
※ 급수 압력이 0.7kg/cm² 이하에서 샤워 사용중 자동적으로 스파우트측으로 전환될 경우가 있습니다.


토수 전환



정서 내용대로 정확히 시공하고 사용하여 주십시오

전해주는 것이 어려울 경우는 시공완료 후 핸들등에 묶어서 놓아 두세요.

외 관 청 소



5. 칼라코팅제품은 크렌자, 표면이 거친 합성세제, 산성세제, 염(소금)표백제, 신나, 벤젠 등을 사용하시면 외관에 손상을 입게 하므로 사용하지 마십시오.

